






UDPS

UDPS - Платформа общего доступа, аналог системы CUTE (Common Use Terminal Equipment), которая позволяет создать Multi-DCS рабочую среду и с легкостью переключаться между DCS-приложениями на рабочей станции с одним комплектом периферийного оборудования.






Версии и требования

Версии:

- **UDPSv1**- версия системы не требующая серверной инфраструктуры, переключения между DCS только последовательно. Решение оптимизировано для небольших аэропортов;
- **UDPSv2**- версия системы с использованием модуля виртуализации портов Zamar HCP. Облачный или виртуальный сервер только для подключения APM, далее система работает автономно, поддерживается запуск нескольких DCS одновременно, поддержка CUPPS. Решение оптимизировано для средних аэропортов;
- **UDPSv3**- версия системы с использованием Microsoft Active Directory модуля виртуализации портов Zamar HCP. Виртуальный локальный сервер, дистрибутивы DCS расположены в репозитории с управлением и обновлением через AD, поддерживается запуск нескольких DCS одновременно, поддержка CUPPS.. Решение оптимизировано для крупных аэропортов;

Требования:

- Рабочая станция на базе ОС Windows 10+
- Для работы приложения необходимы административные права в ОС
- Набор принтеров и Gate Reader должны поддерживать Firmware стандарта AEA
- Минимальные временные затраты на обучение и внедрение решения
- Гибридная платформа, устанавливается или Native или CUPPS версия DCS





Преимущества платформы

По отношению к зарубежным аналогам:


1. Платформа написана как приложение к ПК и не требует локальной серверной инфраструктуры. В облачном сервере находятся только настройки и пользователи, не влияющие на работоспособность платформы в аэропорту при возможной потере линка с сервером;
2. Платформа поддерживает Native и CUPPS версии DCS одновременно, что делает ее более гибкой по отношению к использованию DCS перевозчиков;
3. Платформа фактически не "ломается", так как в архитектуре нашей системы каждый APM это отдельная ячейка, поломка одной ячейки не влияет на работу остальных;
4. Платформа позволяет использовать любые сторонние приложения к ПК, например внутренний корпоративный чат, Microsoft office и пр.;
5. Сертификация новых DCS на платформе бесплатная и удаленная;
6. Мультипортовость, модуль HUB позволяет мониторить и управлять Терминалами аэропорта с единого центра;
7. Простота в обслуживании, мы обучаем местный персонал и даем полный доступ к "support level 1 и 2", все мелкие неполадки чинятся буквально за минуты без длительного ожидания помощи от call center в условной Индии и открытия ticket/case/work order и пр. + удаленная техническая поддержка 24/7 на родном языке;
8. Наличие разных версий платформы под "размер" инфраструктуру и потребности каждого конкретного аэропорта;
9. ПО включено в Единый Государственный Реестр Российских Программ, и не облагается НДС;
10. Значительная гибкость при ценообразовании,
11. Мы не требуем замены оборудования - то есть если у аэропорта достаточно современное уже закупленное оборудование, мы можем развернуть систему на имеющейся инфраструктуре;
12. Сеть - используются обычные VPN соединения между роутером аэропорта и серверами авиакомпаний, таким образом и аэропорт и авиакомпании освобождаются от расходов на AviNet или SitaHub;



Запуск системы ASTRA DCS из системы UDPS

DCS может быть запущена тремя путями:

1. Двойной щелчок мыши на названии DCS
2. Выбором DCS из списка и нажатием на кнопку **Запуск** (Зеленая) на панели инструментов
3. Выбором DCS с помощью клавиатуры клавишами **вниз** **вверх** и нажатием **ENTER**.





Запуск системы ASTRA DCS из системы UDPS

DCS Астра
Сеанс Настройки Окно Справка

рус



Вход в систему

Система / F2

Пульт:

Пользователь:


Пароль:



Запуск системы ALTEA DCS из системы UDPS


**DCS может быть запущена
тремя путями:**

1. **Двойной щелчок мыши на
названии DCS**
2. **Выбором DCS из списка и
нажатием на кнопку Запуск
(Зеленая) на панели
инструментов**
3. **Выбором DCS с помощью
клавиатуры клавишами
вниз вверх и нажатием
ENTER.**





Запуск системы ALTEA DCS из системы UDPS






Запуск системы SABRE DCS из системы UDPS

DCS может быть запущена тремя путями:

1. Двойной щелчок мыши на названии DCS
2. Выбором DCS из списка и нажатием на кнопку Запуск (Зеленая) на панели инструментов
3. Выбором DCS с помощью клавиатуры клавишами вниз вверх и нажатием ENTER.





Запуск системы SABRE DCS из системы UDPS

Interact-v11.0-21Oct20

Sign In/ Out Encode/Decode TIMATIC Tools Help

F1
Flights

F2
Check-In

F3
Boarding

F4
Operations

F5
Seats

F6
Reservations

F7
Pricing

F8
Ticketing

Sabre.



Sign In

► Sign In

Employee Number: * 

Password: *

Airline Code / Suffix:

Duty Code:

☒ Designate Printers

OK Cancel



Схема сетевого соединения

Применимая схема для систем
регистрации №1







Схема сетевого соединения 2





Контакты

ООО «Замар»
192007, Российская Федерация,
г.Санкт-Петербург, ул. Боровая 78, литер А,
офис 2-Н. Тел: (+7 999) 201-40-40
E-mail: info@zamar.aero
www.zamar.aero